在 APP STORE 中可以搜索到 8player, 推荐使用付费的完整版, 免费版的可以播放文



件夹内的前5首曲目。

在使用 8player 遥控欧博数字播放机之前,请在主界面的"设置"栏中,确认 WIFI 连接正常。iPhone 与欧博数字播放机需连接到同一网络中。

	■■■ 中国联通 令 15:04 ■
	Wi-Fi
	选取网络
客 设置	casupremewine 🔒 🗢 📀
	✓ OP_A A ? ()
the set of the	TP-LINK_unionart 🛛 🔒 🎅 📀
6 - S S	其他 >
	询问是否加入网络
	将自动加入已知网络。如果没有已知网 络,您必须手动选择网络。

进入 8player 后,最开始需要设置播放音乐的 Renderers,下面是使用 8player 控制欧博数字 播放机播放 USB 存储器中音乐的设置方法。

1. 轻触图中所示的橙色箭头图标





选择"OPERA HD",即选中欧博数字播放机作为播放音乐的设备。 如果确认欧博数字播放机与手机已连接到同一网络,但列表中尚未出现"OPERA HD",请轻

触じ刷新列表。





更改 Renderers 成功后,界面中将出现"OPERA HD"的图标

选择并播放欧博数字播放机外置 USB 存储器中的音乐: 选择"Music"





选择"OPERA HD",即浏览欧博数字播放机外置 USB 存储器中的音乐文件: 8player 亦可访问局域网中的其它共享音乐资源,如 PC 媒体库、NAS(网络硬盘)共享资源.

进入欧博数字播放机外置 USB 存储器,如 USB 存储设备中只有 1 个分区,则会显示 USB_1, 如有 2 个分区,则显示 USB_2,更多分区时以此类推。



进入"USB_1",可以浏览其中的文件夹,轻触文件夹名字可进入浏览,文件夹中内容较多时, 在界面顶端由上自下滑动可出现搜索框,可以快速地搜索到希望播放的音乐。 如输入"贝",即可在当前进入的文件夹中搜索带有"贝"字的音乐文件。





对"贝"字进行搜索的结果。



轻触文件夹名字后,可浏览文件夹内的音乐文件,轻触音乐文件名进行播放。









拖动时间轴 N	2:17 <	1, 卜为播放
暂停, ▲▲为 ■■■ 中国	时换到下一曲。轻触 🗾 可设置播放列表。 国联通 奈 17:51	Ē
Bac	k 02 - Munich Philharmonic Orc	Л
0.17	1 of 4	-11.08
¢	This music is playing on "HD PLAYER"	*
1.	01 - Munich Philharmonic Orchestr	16:31
2. 🕨	02 - Munich Philharmonic Orchestr	11:25
3.	03 - Munich Philharmonic Orchestr	16:18
4.	04 - Munich Philharmonic Orchestr	24:04