

和韵® 女武神- in the Air 唱盘

注意事项

❶ 保存本手册以备随时参考。裁下已填妥的用户注册登记表寄回本公司以便厂方存档。

❷ 请将本机远离挥发性物质。为防止本品变色或表面损坏。请用柔软、清洁的布轻拭机壳表面，切忌用有机化学试剂。对于顽固的斑点，请用柔软的布蘸上中性洗涤剂擦拭，然后用干燥的布擦拭。切勿让水或其它液体溅入，小金属碎片掉入。


❸ 不要将本品放置在靠近火炉、暖气或其它热源的地方。请勿将其长时间暴露于直射阳光下的房间内和有蒸汽或油烟的地方。请勿将其置于有灰尘或湿度高或有强烈磁化物体的位置附近。

❹ 在下列情况下，本品内可能凝聚湿气：

在刚打开暖气的房间内；在有蒸汽或高湿度的房间内；被从寒冷的环境中移至温暖的房间。

如果本机内凝聚了湿气，请在干燥环境放置若干小时，然后再使用。


女武神-in the Air组件清单




1. 底座
2. 驱动轮
3. 亚克力主转盘
4. 唱片垫
5. 测速卡
6. 扳手
7. 规尺
8. 水平仪
9. DC5V气泵电源
10. 调速盒
11. 气泵
12. 调节地脚

安装步骤


1. 打开包装，取出主机。




2. 除出气浮轴套上的防尘薄膜，将驱动轮小心放入空气轴套。




3. 拿出传动带，绕住驱动轮和电机转轴。



4. 将主转盘与驱动轮紧密安装，放上唱片垫。用水平仪校准唱盘水平，必要时调整地脚。




5. 将气泵导管插入导气插座。



6. 将速度控制器用专用电缆连接到转盘的电机上，确保接插无误。

调速盒面板从左到右分别是：马达开关，33/45 速度切换开关，速度微调旋钮。

通过测速卡确认，微调速度旋钮，可将速度调整准确。



技术参数：

抖摆度: 小于 0.1

转动信噪比: 90dB

速度误差: 0.01%

注意: 本公司拥有不断改进产品的权力,保留参数修改的解释权。

质量保证

欧文博公司对其生产的和韵牌系列产品的材料，工艺及性能实行自销售之日起的三年义务担保。被担保的产品必须具备以下条件：

使用者须严格依据使用说明书正确地使用。
产品没有任何形式的人为改变及不正确的维修。
使用者必须提出合理的维修理由。

在将产品送交维修或更换之前，购买者须预先通知本公司或代理分销商并得到认可。购买者在返回产品时须以原始的包装材料装箱。

本公司对返回产品进行维修或更换之前，将保留对其进行与担保有关项目检查的权利。担保费用的额度分配将最终由本公司做出，并在收到产品 30 天内通知用户。欧文博公司有权要求购买者出据购买的合法证明（注有日期的代理分销商的原始发票或收据）。超出担保范围内的维修将由购买者付人工费、材料费、运输费及保险费。

欧文博公司竭力为广大用户提供最高品质的产品，因此将保留在原型产品基础上进行改进和提高的权利。

欧文博公司不对未经授权的代理或代表的行为负责，且不对其提供任何形式的担保。

注意：本公司拥有不断改进产品的权力,保留参数修改的解释权。

北京欧文博电器有限责任公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号七九七厂院内

邮编：100015

电话：010-59789215

传真：010-59789265

电子邮件：support@opera-consonance.com

网址：www.operaudio.com.cn

用户档案

欧文博产品使用者注册登记表

姓名

电话

传真

通信地址

邮政编码

电子信箱

产品型号

机器编号

购买日期

购买价格

购买地点

请将您获得本产品信息的渠道简述如下：

您希望欧文博出品什么样的新产品，可详细介绍：

您的音响系统的配置情况：

您喜好的音乐类型

注意：本注册登记表需按上述地址寄往本公司销售部。若未收到此表，厂方将无存档，您将有可能失去享受本公司相关售后服务的权力。